

SY-3

Alarme autonome - Notice



Le SY-3 est une unité d'alarme photosensible actionnée par pile alcaline. Elle alerte le personnel sur place quand une œuvre est manipulée.

Conçue pour être montée au dos de tableaux encadrés ou sous d'autres objets (céramique, statues...) le SY-3 émet un bruit perçant (65 dB) dès qu'il est exposé à la lumière.

- ✓ Pour pouvoir actionner le SY-3 et régler les paramètres de l'alarme vous devez lors de la pose faire en sorte de garder les boutons de contrôle accessibles (Fixation par 3 vis ou collage).
- ✓ Les réglages se font avec le boîtier fermé. Vu de face le trou à droite correspond au commutateur de marche/arrêt. Avec un trombone abaisser le curseur pour allumer le SY-3, remonter le pour l'arrêter.
- ✓ Le trou de gauche donne accès au contrôleur d'alarme:
 - (a) Glissière à droite: en cas d'actionnement de l'alarme celle-ci s'arrête dès que l'objet retourne dans sa position initiale, c'est à dire quand il n'est plus exposé à la lumière ambiante.
 - (b) Glissière à gauche: en cas de mise en action de l'alarme celle-ci continue de hurler même si l'objet est replacé dans sa position initiale. Seul un arrêt volontaire sur le bouton on-off de droite arrête le SY-3.
- ✓ Sur le dessus (non visible) accès au bouton de réglage de la sensibilité (micro tournevis cruciforme).

